# **National**

# 取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

トッププレート幅 60cm トッププレート幅 75cm

品番 KZ-MS32B KZ-MS60B KZ-MSW32B KZ-MS75B

ALL METAL IH



ございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(10~11ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、 安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、 必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、 お買い求め先からお受け取りください。
- ■電気工事店または施工主より設置工事説明書を受け取り、設置工事完了後の 確認項目をご確認ください。

上手に使って上手に節電



かんたんIHフ

# 毎日使うから…便利・清潔・快適に





# もくじ

# 確認とご注意

各部の名前

4

使えるなべは?

6

安全上のご注意

10

使用上のお願い

12

毎日の使い方

#### 基本の使い方

14

ゆでる·煮る·蒸す·焼く·いためる 3kWで沸騰させる·揚げる·温める

### 湯の沸かし方/ごはんの炊き方

16

自動(オート)湯沸かし/自動(オート)炊飯

IH調理のコツ

18

火力調節の目安/調理別のポイント

グリルの使い方

24

グリル調理のコツ

26

焼き加減・火力の目安/調理のポイント

**長く** 使うために

お手入れ

28

次の表示が出たら…

32

故障かな?

34


Q&A自動(オート)炊飯

37

保証とアフターサービス/仕様

38

# 各部の名前




4

# 使えるなべは? 確認のしかた

#### 新しく購入するとき

#### ■ステンレスなべは



## マークを確認!

## 



財団法人「製品安全協会」が認定した IHクッキングヒーター(200V)対応 の商品です。

⇒左・右IHヒーターで 使えます

または あっせんなべをお勧めします。 (同梱のチラシをご覧ください)


#### ご注意

- ●自動調理(湯沸かし・炊飯)には、必ず (⑤ CH・HI) (⑤ IH)付きのなべを使う。
  - ■自動(オート)湯沸かし
    - ●1mm以上の反りがあるなべは使わない。(沸騰が続きブザーがすぐに鳴りません)
    - ●内側がフッ素樹脂加工されたものはセンサーが正しく検知できない場合があります。
    - ⇒ あっせんケトル (ヨシカワ AD-KZ81F) などをお勧めします。(2005年8月現在)

#### ■自動(オート)炊飯

- ●底径18~20cm、深さ8cm以上、底の厚さ2.5mm以上の多層なべを必ず使ってください。
- ホーローなべは焦げ付きやすいので、お勧めできません。


#### アルミなべは




## 形状・重さに 制約があります!

- なべの底径が15cm未満のもの、 なべ底に約2mm以上の反り・脚が あるもの、底が丸いものは使えません。
- ●調理物と合わせて約700gに満たない ものは、なべが動くことがあります。
- ➡詳しくは、9ページを ご覧ください

### お手持ちのなべを確認するとき




#### ■確認手順



※形状・重さにより、火力が下がる場合があります(電)9ページ)

# 使えるなべは? 見分け方のポイント

#### ■左・右IHヒーターで使えるなべ



#### **■**ラジエントヒーターでは

鉄・ホーロー・ステンレスのほか、IHでは使えない材質も 使えます。

#### 耐熱ガラス・十なべ





- ●脚付きの土なべは 加熱できない
- ●魚焼器・網は使わない
- ●調理物が落ちてトッププレート に焼き付きます。

IHでは使えない小さななべ(直径15cm未満)が使えます。



●平らで底が厚手のもの。



#### ご注意

- ●土なべなどの陶磁器は「IH用」と表示されていても ホーロー加工品について IHヒーターでは使わない
- ●形状などによっては、本製品が故障します。
- ●IHヒーターが高温になると、通電をコントロール して火力が弱くなり、うまく調理できません。

- ●空焼きしたり、焦げ付かせたりしない。
- ●底面にホーロー加工をした魚焼器は使わない

/ 底面のホーローが溶けて焼き付き、 トッププレートが損傷します



#### ■右IHヒーターで使えるなべ



多層なべ〈アルミや銅を挟んでいるもの〉 〈左IHヒーターで火力が弱くなるもの〉



### 両手なべ・片手なべ・やかん

アルミ 多層なべ




●いため物・空焼きは避 ける

/なべ底が変形しやすく) なります





- ●底が厚いアルミ鋳造品 または、内側の反りが 約2mm未満のもの
- ⇒あっせんの「アルミフライパン」「アルミ卵焼き器」または、ティ ファール製(口径24cm以上)のフライパンなどをお勧めします。 (2005年8月現在)




#### 底径が小さいと

- ●高温検知が働いて、通電を停止 することがあります。
- 火力が弱くなります。

- ●口径が大きいものほ
  - ど放熱するため、火 力は弱くなります。
- ●内側の反りは約2mm未満
- ●底が薄いものは、平らでも、空焼 きすると底が外側に反ります。 (動いて火力が弱くなることが あります

底の形状



- 約2mm以上の反り・脚がある、 底が丸い
- ●安全機能が正しく働きません。
- 加熱できないことがあります。
- 火力が弱くなります。

重さ(目安)

●調理物と合わせて約700g以上

軽いとなべが動くことがあります。

# 安全上のご注意(必ずお読みください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。





注意「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。




してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

# けがなどを防ぐ ために…









- 場げ物 ボタンで調理する。
- なべの底は、反ったり変形していないこと。
- ●必ず、付属の「天ぷらなべ」を 使う。
  - ●油量は、500g (0.56L)以上。

発火、やけど

### いため物・焼き物をするときは…



- そばを離れない。
- ●加熱しすぎない。(予熱の火力は弱めにする) (少量の油を使うため、油温が急激に上がり発火します)

#### ラジエントヒーターを使ったり 右IHヒーターでアルミなべを使うと 高温になります



- ●使用中や使用後は、触れない。 (高温注意ランプ点灯・点滅時は、特に注意)
- ●ラジエントヒーターには、ふきんや新聞紙など、燃え やすい物を置いたり、直接食材を載せて調理しない。

### トッププレート(ガラス製)には…



- ●カセットコンロ・ボンベ・缶詰などを置かない。 (誤って加熱すると爆発します)
- ●強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を与えない。
- →ひびが入ったり、割れたら、手を触れずに 電源スイッチとご家庭の電源ブレーカーを切り、 すぐに修理依頼をする。

### IHクッキングヒーターは…



- ●可燃物を近づけない。
  ●水をかけない。
- ●取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない。
- ●吸・排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない。
- ●分解・修理・改造をしない。
  ●修理は、お買い求め先にご相談を。

# 吸・排気パネル ●中央に置く。 ラジエントヒーター 左IHヒーター 右IHヒーター 電液切 高温注意ランプ 電源スイッチ ●使用後は必ず 切る。 <sub>捌/入</sub> ボタン

# 注意


#### 揚げ物をするとき(発火・やけどに注意!)



- ●油煙が多く出たら、すぐに電源スイッチを切る。 (加熱を続けると、発火します)
- ●油の飛び散りに注意する。



●他の機器(ガスコンロなど)で、あらかじめ加熱した油を使わない。 (「油温度制御装置」が正しく働かず、発火の原因になります)




#### グリル部(中の物が燃えないように注意!)



- ●受け皿には、必ず水を入れる。
- ●使用後はお手入れする。(調理物・脂分を残さない)



●そばを離れたり、必要以上に加熱しない。



- 2吸・排気パネルを ぬれたタオルでふさぐ。 このとき、扉の周囲
  - ③ご家庭のブレーカーを 切る。

∖から煙が出ます

- ●グリルの扉(ガラス面)に、水をかけない。(割れることがあります)
- ●炎が消えるまで、扉は引き出さない。(空気が入り、炎が大きくなります)

#### 次の点もご注意ください



- ●なべ以外の物は載せない。
- ●アルミ箔なべ・レトルトパックや、アルミ箔・金属製スプーン・ なべのふた・扉・受け皿・吸・排気パネルなど (破裂してけがをしたり、加熱されてやけどの原因になります)
- ●なべを不安定な状態にしない。(落下すると、けが・やけどにつながります)
- ●本体の前に物を置かない。(火災につながります)
- ●使用中·使用後しばらくは、グリルの扉など高温部に触れない。 (やけどの原因になります)



●心臓用ペースメーカーをお使いの方は、医師にご相談ください。 (本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与えることがあります)

### ■シチュー・みそ汁などを 煮たり温めたりするときには、 弱火でときどきかき混ぜる

水や調理物を加熱していると、急に噴き出すことがまれにあります。 (突沸現象と言われるもの)

(やけどに注意する。)



#### ■使用中は磁力線が出るため、 磁気に弱いものを近づけない

- ●ラジオ・テレビ・補聴器など。 (雑音が入ります)
- ●カセットテープ・自動改札用定期券・ キャッシュカード類など。 (記録が消えたり、壊れます)

#### ■吸・排気パネルの上に物を置かない

- ●フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知が働いて、通電を停止します。
- グリル前面から煙が出たり、グリルの取っ 手が熱くなります。

#### ■冷えてからお手入れする

●使用後しばらくは、トッププレートが 熱いため触れない。

# ■トッププレート・トップフレームに酸の強い食品が付いた場合は、すぐにふき取る

- ●ジャム·レモン汁·梅などを使った 食品。(放置すると変色します)
- ■トッププレート・トップフレーム をなべ底でこすったり、トップフ レームに熱いなべを置かない (傷付いたり、変色します)
- ■トッププレートの上で、 電磁誘導加熱の調理機器を 使わない
  - ●IHジャー炊飯器など。 (磁力線により、IHクッキングヒー ターが故障します

#### ■空だきしたり、 加熱し過ぎない

(調理物が燃えたり、なべが破損します

■なべの下に紙などを 敷かない

(紙が焦げたり燃えたりします)

- ■調理以外に使わない
- ■キャビネット(本体下部)に 調味料・食品などを 置かない

(排熱により、調味料・食品など) が変質します

■天面操作部に 水などを付けたり、 熱いなべなどを 置かない

(高温検知が働いて通電を) 停止したり、天面操作ボ タンが誤動作します

■本体操作部に煮汁 などをこぼしたまま 収納しない

(煮汁が固まると、操作部が)開かなくなります

「3kW」を 使うとき (左IHヒ-タ-)

#### ■いため物・焼き物 には使わない

( 火力が強すぎて、 ) ( なべ底が変形します) ■湯を沸かすときは、
沸騰したら火力を下げる

(火力が強すぎて、吹きこぼれや) 、沸騰時の泡が飛び散ります



■ゆで物は、「3kW」のまま で食材を入れない

> (火力が強すぎて、食材が 吹きこぼれます

(右IHヒーター)

#### ■アルミ箔なべを加熱しない

●レトルトのグラタンな ど水分の少ないもの。 (アルミ箔が溶けます)



### グリルを 使うとき

### ■高温部に注意する


- ●使用中、使用後しばらくは、扉・排気部などに触れない。
- ●調理後、扉を引き出したままにすると、天面操作部が熱くなる。


### ■扉の出し入れは、ゆっくりと


勢いよく引き出したり、入れたりしない。 (受け皿から水がこぼれます)

#### ■受け皿には水以外を入れない

- ●グリル用小石など。(発火・発煙や、やけどをしたり、自動調理がうまく)できません
- ■扉やスライドレールなどに過度な力を加えない
  - ●乳幼児がぶら下がったりしないようご注意ください。
- ■ビルトイン電気オーブンレンジ (NE-DB800 · NE-DB800W · NE-DB801 · NE-DB801W) を設置している場合
  - ■IHクッキングヒーターを使っていなく てもオーブンレンジを使うと、排気部へ が熱くなるので注意する。







いため物 ■予 焼き物を ()

**するとき** (左・右||トヒーター)

揚げ物を

するとき

(左・右IHヒータ-

### ■そばを離れない

### ■予熱の火力を弱めにする (加熱しすぎない)

- ●少量の油を加熱しすぎると、 油の温度が急激に上がり、発火します。
- なべ底が薄いもの・反っているものは 加熱しすぎると赤熱します。

## ■油の飛び散りを少なくするために

- 材料をきちんと下ごしらえする。 (© 22ページ)
- ●なべの内側に水滴がついたまま油を入れない。
- ●油温が適温にならないうちに材料を入れない。(油温が上がってくると、油が飛び散ります)
- ■顔を近づけない

(左・右IHヒーター

■なべのふたを伏せて置かない


(ヒーターが入ると、加熱されます)

12

13


使用上のお願

# 基本の使い方



14 15

# 湯の沸かし方(自動(ォート)湯沸かし





- ■自動(オート)炊飯とまちがえたときは
  - ●ヒーター「入」前は 取消 を押して、再操作する。
  - ●ヒーター「入」後は「熱」を押して、再操作する。

#### お願い

- ●次のような使い方をしない。(安全機能が働いて通電が停止したり、センサーが検知できないことがあります)
  - ●調理直後など、トッププレートが熱いときに沸かさない。
  - ヒーター中央やなべ底などが汚れたままで沸かさない。
  - ●常温の水以外(だし汁やスープ・ミルク・むぎ茶パックなど)を沸かさない。
  - ●ふたをしないで沸かしたり、湯沸かし中にやかんやなべを動かさない。
  - ●途中で水や湯を継ぎ足さない。
- ■湯の飛び散りが気になるときは、ふたを少しずらすなどしてください。

# ごはんの炊き方(自動(ォート)炊飯





#### ■カップ数をまちがえたときは

- ●ヒーター「入」前は 図消 を押して、再操作する。
- ●ヒーター「入」後は「飛」を押して、再操作する。(5分以上たっていたら、自動では炊けません。 ☞ 37ページ)
- ■自動(オート)湯沸かしとまちがえたときは
  - ●ごはんがうまく炊けず、やり直しもできません。●の点滅を確認して炊いてください。

#### お願い

- ●次のような使い方をしない。(安全機能が働いて通電が停止したり、センサーが検知できないことがあります)
  - ●いため物の直後など、トッププレートが熱いときに炊かない。
  - ヒーター中央が汚れたままで炊かない。
  - ●炊飯中は、ふたを開けたりなべを動かしたりしない。

お知らせ ) ●炊飯中は、飛まつ(泡)が飛び散ります。

# IH調理のコツ 火力調節の目安

- 一般の料理本などで使われている「火加減」をIHで行うための目安です。 様子を見ながら火力を調節してください。
- ■なべの発熱量は材質により異なります。 鉄➡ホーロー➡有磁性ステンレス(18-0) ➡ステンレス一層なべ(18-8、18-10) ➡多層なべ➡アルミ·銅 の順で弱くなります。
- ■アルミ・銅は、鉄・ステンレスよりも火力「7」が約10%弱くなります。(「8」は使えません。) 時間を長めにしてください。



- 消費電力は、鉄ホーローなべを使った場合です。
- ※2 通常のいため物、焼き物調理は火力「7」までで充分です。

## 調理別のポイント

多量の湯を早く沸かすときは 左IHの3kWが 便利



■3kWでは、火力を弱めて から材料を入れる。

ゆでる

煮る

( タイマーが便利

メニュー例	沸騰まで	火力調節の目安
スパゲティ		火力 4~5 めんを入れてゆでる 0 8~10分 (めんにより調節)
葉菜	火力 <b>3kW</b>	火力 <b>7~8</b> 茎から入れ、 葉がしんなりしたら取り出す
ゆで豚		火力 <b>2</b> アクを取り じっくりゆでる <b>40~50分</b>
根菜	火力 <b>7~8</b> (材料は水から入れる)	火力 4~5 やわらかくなるまでゆでる

## 9段階の 細かい火力を 上手に使い分け



- ●煮立てるとき →火力 6~8
- ●おでんなどサラッとした 煮込み⇒火力 2~3
- シチューなどトロッとした 煮込み⇒火力 1~2

焦げ付かないように 時々かき混ぜる



- ●温め直しも 弱火でかき混ぜながら。
- みそ汁の温めは、なべ底の みそをかき混ぜてから 火力 1~2 で。
- ●突沸現象(☞12ページ) にご注意。

→ タイマーが便利 → ときどきかき混ぜる

メニュー例	火力調節の目安		
煮魚	煮汁を煮立てる 火力 6	魚を入れて煮る 火力 <b>2~3</b> <mark>①</mark> 10~15分	
おでん	材料を煮立てる 火力 6	じっくり煮込む 火力 <b>2 2~3時間</b>	
ポトフ	豚肉をゆでて アクを取る 火力 <b>7~8</b>	豚肉がやわらかく       野菜を加えて       野菜がやわらかく         なるまで煮込む       煮立てる       なるまで煮込む         火力 2 分 約1時間 → 火力 7~8       →火力 2 分 30~40分	

●長時間の煮込みには、タイマーがお勧め。 「切り忘れ防止」機能(『電子34ページ)が働いて途中で切れることがありません。

#### ■IHヒーターより火力が弱いラジエントヒーターは、少量の調理に便利です

- ●火力調節は、弱(340W)·中(490W)·強(1.250W)の3段階。
- ●IHで使えない小さななべで牛乳・みそ汁を温めたり、1人分のどんぶり調理に。

# H調理のコツ 調理別のポイント

### 予熱は 1~2分で充分

/油が少ないときや 小さめや軽めのなべを 使うときは くさらに弱めの火力で



- ●材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。
- ●油は充分になじませて。 フッ素樹脂加工され ていないものは特に 念入りに

※加熱しすぎると油の温度が急激に上がり、発火することがあるのでそばを離れないでください。

フライ返しなどで

## 材料全体を返し ながらいためる



材料がフライパンの底 にとどまると、焦げ付き・ べちゃつきの原因に。

焦げ付きそうなときは フライパンを 浮かしたり IHヒーターから ずらす



●一度に多くの量を いためないように。

※アルミフライパンは 揺すると火力が下がる ことがあります。

## いためる

#### 〈いため物〉

メニュー例	予熱	火力調節の目安	
野菜いため	火力 6	材料をいためる 火力 <b>6~7</b>	
炒飯	火力 5	<ul><li>卵・焼豚などごはん以外の材料をいためる</li><li>火力 5</li></ul>	ごはんを加えていためる <b>→</b> 火力 <b>6</b>
チンジャオ ロース	火力 5	香味野菜をいため 材料を入れて いためる いためる サンカ 5 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	調味料を入れて からませる →火力 <b>5</b>
マーボー豆腐	火力 5~6	香味野菜をいためて 豆腐を加えて 油に香りを付け、豆腐 煮立てる 以外を入れていためる 火力 <b>5~6 →</b> 火力 <b>6</b>	水溶きかたくり粉で とろみを付ける <b>→</b> 火力 <b>4</b>

#### 〈いため煮〉

肉じゃが

カレー

メニュー例

予熱

火力 4~5

火力 5~6

→ タイマーが便利 → ときどきかき混ぜる 火力調節の目安 材料をいため 水を入れて やわらかくなる 合わせる 煮立てる まで煮込む 火力 4~5 →火力 5 →火力 2~3 (-) 25~30分 材料をいため 水を入れて やわらかくなる ルウを入れて とろみを付ける 合わせる 煮立てる まで煮込む 火力 5~6 → 火力 7~8 → 火力 2~3 → 火力 1~2

### 火力が強いので すぐに高温に なります

焼く



## 予熱は 1~2分で充分

/油が少ないときや 小さめや軽めのなべを 使うときは さらに弱めの火力で



- ●材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。
- 油は充分になじませて。 フッ素樹脂加工され ていないものは特に 念入りに
- ※加熱しすぎると油の温度が急激に上がり、発火することがあるのでそばを離れないでください。

メニュー例	予熱	火力調節の目安
ステーキ	火力 6	片面につき約1分ずつ焼く(ミディアム程度) 火力 <b>6~7</b>
ハンバーグ (たねを焼く)	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	片面に焼き色を付ける 裏返してふたをし、中まで火を通す 火力 4~5 →火力 2~3
ぎょうざ	火力 4~5	皮に焼き色を付ける 水を入れてふたをし、蒸し焼きにする (チリチリ音がしてきたらふたを取り、水分を飛ばす) 火力 4~5 →火力 4
焼きおにぎり おもち	火力 3	火力 3 しょうゆを塗り、2~3回裏返して様子を見ながら焼く 火力 3~4 ふたをして、ときどき様子を見ながら焼く

●焼きおにぎり・おもちは、フライパンで焼くことができます。

#### 卵料理のコツ

#### ガスコンロの感覚よりも弱めの火力で焼く

●火力 3~4 で予熱して焼く。 (アルミ卵焼き器は火力 4~5 で予熱時間を1~2分長めに) 多めの油を入れて充分になじませる。 (フッ素樹脂加工されていないものは、特に念入りに)



オムレツ

#### 卵焼き

#### 余分な油をふき取って、 適温を確認

卵液を少し落とすと ジュンと音がするくらし 温度が高過ぎると くっつきます



#### 油を切り、

#### バターを加えて溶かす

なべ肌にまんべん なく行き渡らせる。



#### 焦げ付きそうなときは 浮かしたり、ずらす

※アルミ卵焼き器は ずらすと火力が下がる ことがあります。



## 全体を混ぜる

卵を一気に流し込み、

●円を描くように 大きく素早く。




#### 薄焼き卵は余熱を利用

- から離す。
- 焼き上げる。

#### 形を作るときは、フライパン を傾けてたたみ込む


たたみやすい。





# H調理のコツ 調理別のポイント

■温度調節の目安(付属の天ぷらなべ・油800gの場合)




#### 温度調節を正しく機能させるために


## 必ず付属の 天ぷらなべで



- なべは加熱部の中央に置く。
- なべ底が反ったり 変形したら使わない。
- ●なべ底・トッププレートの 汚れは取り除いて。
- トッププレートが熱いとき に調理しない。
- ●予熱を始めたら、油を継ぎ足 したり、もう片方のヒーター に移動して揚げ物をしない。
- ■熱い油を使って予熱しない。
- ●何回か使って、茶褐色になっ たり濁った油は使わない。
- 沈んでいる揚げカスは こまめに取り除く。

### 油は800gが 基本





# 揚げる

#### 揚げ物調理のコツと注意

- ■一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度までに
- ■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする
  - ●材料に含まれている水分や空気は、加熱されると膨張して破裂するため。



## 水分をふき取る

魚介類・しいたけ・ ピーマンなどの 野菜。



#### ドーナツなどの生地は

必ずベーキングパウダー や砂糖を入れる。



#### ■揚げ過ぎに注意!

次の材料は、揚げ過ぎると破裂するので気を付ける。

- ●けんさきいか、するめいかなど●コロッケ
- ●中が空洞の野菜(ししとう、おくらなど)●ゆで卵(うずらなど)

なべに揚げ残しがないか、常に確認を。

# お米と水は正確に量る



●付属の米計量カップを使い、はしなどで、すりきる。 (市販の計量カップ (200ml)を使わない)

#### ■計量の目安

白米·胚芽精米	水
1カップ(約150g)	200ml
2カップ(約300g)	400ml
3カップ(約450g)	550ml

無洗米	水
1カップ(約155g)	230ml
2カップ(約310g)	450ml
3カップ(約465g)	630ml

●炊き上がりをお好みのかたさにしたいときは、水量を増やしたり 減らしたりする。 (増減する量は10%までに)

#### お米をといだら

## ザルに上げて 充分に水切りを



●ザルに上げたまま放置 しない。 (お米が割れて (べちゃつくため)

### ごはんを **炊く**

### <sup>水加減のあと</sup> 30分以上浸し 水を含ませる

(冬場は1時間以上)




湯を使わない。(ごはんに芯が残るため)

●pH9以上のアルカリ水 を使わない。 (ごはんが、べちゃつくため)

無洗米は、水となじみにくいので、軽くかき混ぜてから浸す。

ふたが開かないときは 火力 4~5 で少し 加熱する。





#### こんなときは

#### ■炊き込みごはんを炊くとき

- ●水量…調味料の分量だけ減らす (お米は水だけで浸す)
- ●具……お米の重さの30%程度




炊く直前に、調味料を入れてかき混ぜ、 具をお米の上に載せる

#### ■ごはんのこびりつきが気になるとき

残り10分でヒーターを切り、 ぬれたふきんの上に置いて 余熱で蒸らす。




# グリルの使い方



#### お願い

- ●自動調理中は扉を開けない。(うまく焼けません)
- ●脂分の多い魚を焼いたときは煙が多いため、30秒程度待ってから扉を引き出す。

#### 操作



#### ■自動メニューを選びまちがえたときは

- ●ヒーター「入」前は、取消を押して、再操作する。
- ●ヒーター「入」後はいるを押して、再操作する。※30秒以上たっていたら手動で焼き直す。

#### ■手動で連続して焼くときは

- ・ で切ってから受け皿に水を入れ、次の調理物を入れる。
- ●切り忘れ防止機能やグリル受け皿高温検知が働いて、 通電が停止します。


#### お知らせ

- 使い始めは、煙やにおいが出ることがあります。
- ●ヒーターを切っても、内部の温度が高いときは 約10分間冷却ファンの回る音がします。


24 25

# グリル調理のコツ(焼き加減・火力の目安

■同じ魚でも季節・鮮度・大きさ・脂ののりなどによって、焼けぐあいは変わります。 焼き加減を調節してください。



■調理物の種類・大きさ・数などによって、時間は変わります。様子を見ながら焼いてください。



自動/手動

薄い部分は焦げやすいので 尾を手前に寄せる



こびりつき防止に 焼き網にサラダ油を 塗る

- ●庫内に入れる物の高さは 4cm以下にする。
- ●冷凍の調理物は 完全に解凍して焼く。
- ●はまぐりなど、開くと ヒーターに当たる物は 焼かない。

## 自動

焦げ過ぎや型くずれ防止に 姿焼きは 尾ヒレにたっぷり 化粧塩をする



火の通りをよくするために 切り身は 皮に切り目を入れる



尾が反らないように 干物は 皮面を下にする 焦げやすいので つけ焼きは たれをふき取る

〈基本のたれ〉

●しょうゆ……大さじ4 ●みりん………大さじ3

●砂糖………大さじ2

みそづけは、みそを 洗い流してふく

■焼き時間の例 (焼き加減「中 | の場合)

さんま塩焼き(1~4尾) 15~20分 あじ開き(1~2枚) 9~13分 ぶりつけ焼き(1~4切) 11~13分 甘塩鮭(1~4切) 9~13分

#### 加熱すると反るので いかは切り目を入れる



●大きい物は切り分ける。

あなごなどは串を刺す




皮付きの鶏もも肉は 皮に穴を開ける



●皮を上にして焼く。

破裂を防ぐために なすは表面に穴を 開ける





## 手動

#### ■火力と焼き時間の目安

タイマーが便利 火力 中 (-) 12~15分 火力 弱 4~6分 みりん干し 焼きとり(6本) ※焦げやすいのでご注意。 もも肉つけ焼き(2枚) 火力 弱 (4) 16~18分 (4) 16~20分 もも肉塩焼き(2枚) 火力 中 うるめいわし丸干し 火力 強 🕘 6~8分 (8~10尾) 焼きなす(3本) 火力 強 (-) 15~20分 いか姿焼き(2はい) 火力 強 🕘 8~10分 焼きいも(3本) 火力 強 (4) 20~25分 さざえつぼ焼き (5個) 火力 |強 | 10~12分 | 焼きおにぎり (4個) 火力 強 (10~15分)

お手入れ(トッププレート・本体・天ぷらなべ)

●お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。

#### 軽い汚れ

絞ったふきんで、ふき取る



#### 油汚れ


### 台所用洗剤(中性)を薄めて、 ふきんにしみ込ませてふき取る

●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤 住宅用合成洗剤など)は使わない。 (変色します)



#### 取りにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉(ジフなど) を付け、丸めたアルミ箔で こすり取る



#### 広い面積の汚れ

トップ


プレート

天面操作部も

同様にお手入れ する

品名: スーパーボンナミ III クリーナー (クリームタイプ)

品番: AD-KZ061(2本セット)



#### 部分汚れ

品名:IH調理器具専用

「プレートのよごれとり」 (消しゴムタイプ)

品番: AKZ-C1


希望小売価格:945円(税抜900円)


使い方:トッププレートが乾いているときに 消しゴムのようにこすって取る。

- ●いずれもナショナル製品取扱店でお求めください。 (2005年8月現在)
- 「プレートのよごれとり | は松下グループのショッピング サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/ パナセンスカスタマーセンター ☎(06)6907-9144

●それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。





設置している場合

吸·排気 パネル

■ビルトイン電気オーブンレンジ (NE-DB800·NE-DB800W·NE-DB801·NE-DB801W)を

## 吸気口 カバー

### 台所用洗剤(中性)を薄めて スポンジで洗う

(食器洗い乾燥機でも洗えます)

- ●吸・排気パネルは、汚れて目詰まり したまま使わない。 フィルター(吸・排気パネル)目
- 詰まり検知が働いて、通電が停 止します
- ●たわし・磨き粉は使わない。 (表面が傷付きます)
- ●変形させない。

## 排気口 カバー



(フッ素樹脂加工)

- 台所用洗剤(中性)を 薄めてスポンジで洗う
  - ●金属製のたわし・スポンジの ナイロン面・ナイロン製ネット に入ったスポンジを使ったり、 食器洗い乾燥機に入れない。 (フッ素樹脂がはがれます)

### 天ぷら なべ (付属品)

### なべ底の汚れも取り 除く

●汚れがこびり付いたまま使わ ない。

油温がずれたり、揚げ物 そりなべ検知が働いて、 通電が停止します

さび防止のため 水分をふき取り、 食用油を塗る

(さびます)

# トップ フレーム

調味料が付いた とき、すぐに ふき取る

/ 放置すると、汚れが ' 残ります

#### (アドバイス)

なべ底の汚れも取り除く

トッププレートに 焼き付いて汚れの原因に



# 本体正面

台所用洗剤(中性) を薄めて、ふきん にしみ込ませて ふき取る

/ 放置すると、汚れがく 残ります

本体 操作部

乾いた、やわらかい 布でふき取る



●水分が付いたまま放置しない。

# お手入れ(グリル)

焼き網は、ご使用の たびにお手入れを… 汚れが、こびり付くと 魚が取れにくくなります。

●お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。

### 各部品を外し、台所用洗剤(中性)を薄め てスポンジで洗う


- ●たわし・磨き粉は使わない。(取っ手など塗装の表面が傷付きます)
- ●焼き網をスポンジのナイロン面や、ナイロン製ネットに入ったスポンジで こすったり、食器洗い乾燥機に入れない。(フッ素樹脂がはがれます)
- ■扉を食器洗い乾燥機に入れない。(パッキン・樹脂部が変形します)
- ●受け皿ホルダーを変形させない。(扉が閉まりません)



❷焼き網・受け皿を外す

#### アドバイス)

●焼き網を水につけ ておくと、お手入れ しやすくなります。



#### ■取り付け方

グリル部

●受け皿

●焼き網

●受け皿ホルダー

●スライドレーノ


※外せません

●扉



※受け皿ホルダーの向きが違っていると扉が閉まりません

②真上から、3か所(凹部と凸部・ツメ受けとレール側





4受け皿、焼き網を載せる 両端が内側に曲がっ ている方を奥に

※受け皿・焼き網の向きに注意する ※焼き網は浮かないように押さえる

### 5~6回使用のたびに「自動クリーニング機能」でお手入れを。

- ●調理物から飛び散った脂を水と二酸化炭素に分解して、庫内の油汚れを軽減します。
- 受け皿・焼き網・受け皿ホルダーを外す (外さないとお手入れ異常検知が働いて通電を停止します。)

手前側に汚れがこびりついているときは

台所洗剤(中性)をしみ込ませた 布を汚れた部分にかぶせ、 しばらく置いてからふき取る



扉を閉め




庫内









### を押す



終了するとブザーが鳴り、自動で切れる

(ご注意)終了直後は高温になっています。






部品の交換 お買い求め先にご相談ください ※2005年8月現在


次2000 <del>年</del> 0月36				
部品名	部品番号	希望小売価格		
ドアパッキン (消耗部品)	AZE99-414	1,155円 (税抜1,100円)		
ドアパッキン下 (消耗部品)	AZK48-414	525円 (税抜 500円)		
焼き網 (消耗部品)	AZC83-414	2,100円 (税抜2,000円)		
天ぷらなべ	KZ-JJ112-307	2,100円 (税抜2,000円)		

■パッキンを交換するときの目安 柔軟性がなくなったり、扉のすき間から煙が漏れ出したら交換する。



#### ドアパッキン下

- ●古いパッキンを引っ張って外す
- ②新しいパッキンの凸部を穴に強く押し込む (左右1か所ずつ)
- 3■印(4か所)を 斜め下に押す (ヒダが溝に入る)
- 4 全体が完全に はまっているか 確認する




●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調 理がうまくできません。

# 次の表示が出たら…

■安全機能が働くと、「ピピ…」とブザーが鳴って、表示でお知らせします。					
表示	原因		直し方	参照ページ	
	フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知 ●IHヒーター使用時に、吸・排気パネルを ふさいでいたり、ほこりがたまって いたりして、本体内部の温度が高くなった。	<b>→</b>	<ul><li>吸・排気パネルをふさいでいるものを取り除く。</li><li>吸・排気パネルを手入れする。</li><li>(自動的に加熱を始めます)</li></ul>	- 29	
はほんは点滅)	<b>天面操作部異常検知</b> ●天面操作部に水や物が付いている。	<b>→</b>	<ul><li>水や物を取り除く。</li><li>※直したあとヒーターが切れていることがあります。引き続き使用するときは切/入ボタンで操作できます。</li></ul>	_	
	●天面操作ボタンに約3秒以上触れていても表示し	<i>、</i> ます。	(タイマーの早送り操作は除く)		
U3:	右IHヒーター高温検知  ● なべ底の直径が 1 5 cm未満。  ● なべ底に反りがあったり、変形している。	<b>→</b>	<ul><li>直径15~26cmのなべを使う。</li><li>底が反ったり、変形して</li></ul>	9	
アルミ・銅			いないなべを使う。 ●異物や汚れを取り除く。	28	
はべを加熱   すると表示	<ul><li>■なべがヒーターの中央からずれている。</li></ul>		●なべをヒーターの中央に置く。	14	
	√ 処置をしないで放置すると、表示が消えて加熱を始めますが、温度が上がると再び表示することがあります。				
の次の方法で直	[し、使っていた 切/入] ボタンで表示を消す。				
	<b>グリル受け皿高温検知</b> <ul><li>●グリル受け皿に水を入れていなかったり、途中で水がなくなった。</li></ul>	<b>→</b>	●焼けぐあいを確かめ、 焼き足らないときは 受け皿に水(約200ml)を 入れて手動で焼けぐあい を見ながら焼く。	24	
	<ul><li>●手動で連続して焼くときに</li><li>通電を切らずに焼いた。</li></ul>	<b>→</b>	<ul><li>● は でヒーターを切ってから、受け皿に水を入れて焼く。</li></ul>		
	<b>グリル異常高温検知</b> <ul><li>●グリル庫内の発火などで 温度が異常に上がった。</li></ul>	<b>→</b>	<ul><li>●すぐに電源スイッチを切る。</li><li>②吸・排気パネル全体を ぬれたタオルでふさぐ。</li><li>③ブレーカーを切る。</li><li>●炎が消えるまで扉を開けない。</li></ul>	11	
(左IH) (右IH) (右IH)	空焼き自動OFF  ●空焼き状態が約15分続くと、自動的に通電を停止する。 ※なべの種類により、停止までの時間が異なります。 ※火力が弱い場合や、なべの種類によっては、この機能が働かないことがあります。	<b>→</b>	●なべに調理物を入れて 再度ボタン操作する。	_	

●次の方法で直し、使っていた 切/入 ボタンで表示を消す。 表示 原因 直し方 参照ページ 揚げ物そりなべ検知 ●なべ底に約2mm以上の反りがあったり、 ●底が反ったり、変形して 22 いないなべを使う。 変形している。 トッププレートやなべ底に、 115 28 異物や汚れを取り除く。 異物や汚れがこびり付いている。 トッププレートが熱いときに トッププレートが冷えて または から、揚げ物をする。 揚げ物をした。 表示に対し、 油温が高く ●熱い油を使って予熱した。 常温の油を使って予熱する。 22 感じたり ●予熱を始めてから、油を継ぎ足したり、もう 低く感じる 再度、温度設定し直す。 片方のヒーターに移動して揚げ物をした。 □ 場け物 で煮炊き・湯沸かしをしたり、アルミなべを加熱すると、表示することがあります。 左IHトッププレート高温検知 16 トッププレートが冷えて トッププレートが熱いときに から、自動調理をする。 17 自動調理(湯沸かし:炊飯)をした。 ●内側がフッ素樹脂加工されたなべで湯沸かしすると、表示することがあります。 ●自動炊飯するのに湯沸かしで加熱すると、表示することがあります。(ごはんがうまく炊けません) ●自動調理(湯沸かし·炊飯)で空だきすると、表示することがあります。 天面操作部高温検知 ●表示部の上からなべなどを 1122 13 ●表示部の上に高温のなべなどを置いた。 外す。 グリルお手入れ異常検知 425 お手入れするときに受け皿が入っていた。 受け皿を外す。 31 庫内が冷えてから水をふき取る。 庫内に水がこぼれていた。 なべなし自動OFF 24 1 2 3 4 5 7 8 3kW なべを置いていない。 ●なべを置く。 14 ●使用中に、なべを外した。 IHヒーターの 16 表示部が点滅 ●なべがヒーターの中央から ●なべをヒーターの中央に 17 (なべ確認マ 大きくずれている。 置く。 ーク点灯)し、 ●使えないなべを使っている。 IHヒーターで使えるなべを使う。 6 1分後に消灯





#### ●故障です

■電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容 (Hのあとの2桁の数字)をお買い求め先にご連絡ください。

# 故障かな?

- ●故障ではありません。修理を依頼される前にご確認を。
- ■ヒーターが入らない・切れている

こんなときは	原因	直し方	参照ページ
IHヒーターが 入らない	●電源スイッチを入れていない。	●電源スイッチを入れる。	5
<b>X5401</b>	●オールロックしている。 	●ロック解除する。	
ラジエントヒーター	<ul><li>●ラジエントロックしている。</li></ul>	●ロック解除する。	5
または グリルが入らない	<ul><li>●ラジエントヒーターとグリルは、同時に使ってボタンを押してもブザーが鳴り、受け付け</li></ul>		5
揚げ物が入らない	●揚げ物は、左・右IHヒーターを同時には使え (ボタンを押してもブザーが鳴り、受け付け		5
使用中にヒーターが切れていた	<b>切り忘れ防止機能</b> <ul><li>ボタン操作しないまま一定時間が過ぎると、ブザーで知らせてヒーターが切れます。</li><li>●IHヒーター・ラジエントヒーター・・約45分</li><li>●グリル・・約30分</li></ul>	<ul><li>●再度、ボタン操作する。</li><li>※長時間の煮込みには タイマーをお勧めし ます。</li></ul>	_
■天面操作部の動作や	表示がおかしい		
49 /h	●指サック・傷テープをしていると、操作できないことがあります。		
操作できない	●片方の手でなべの取っ手を持っていると、操作できないことがあります。		
が表示される	●電源が入ったまま、3分以上IHヒーターを使わなかった。	取消 <sub>待機解除</sub> を押す。	14
ボタンの周囲を触っ ても作動する	●水などが周囲に付いている。	●乾いたふきんでふき取る。	_

- ●以上の方法で直しても天面操作できないとき
  - ●電源スイッチを切り、天面操作部に付いているものを取り除く。
  - 2 再度、電源スイッチを入れる。
  - ※揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯・グリル)をしているときは、調理終了後に行う。

#### ■火力が弱くなる

こんなときは	原因直U方	参照ページ
	温度過昇防止機能  ●なべ底の温度が上がり過ぎると、自動的に通電をコントロールします。 (いため物・焼き物の予熱時間が長過ぎたときなどに、よく働きます) 温度が下がると、自動的に火力は強くなります。	_
左IHヒーター 右IHヒーター 火力感がなくなる	<ul><li>■二つ以上のヒーターを同時に使うと、総消費電力を超えないようにするため、左・右IHヒーターの火力を自動的に制御します。</li><li>●グリル・ラジエントヒーターを使う場合は、右IHヒーターの火力を制御します。</li></ul>	_
	●「IH用」と表示している土なべなど、 IHヒーターが高温になるなべを使った。  ●土なべは「IH用」と表示 していても使わない。	8
左IHヒーター 「3kW」火力で	<ul><li>●次の場合は、左IHヒーターの「3kW」は使えません。</li><li>●右IHヒーターと、グリル、またはラジエントヒーターを使うとき (ボタンを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません)</li></ul>	_
<ul><li>勝手に「7」に下がる</li><li>ボタンを押しても</li></ul>	<ul><li>●「3kW」火力のままで、10分間使い続けた。</li><li>●再度 ▷ を押す。</li></ul>	15
「3kW」に上げられない	●「3kW」は火力が強いので、安全のため にボタンを押しても簡単に受け付けな いようにしています。	15
	●アルミ・銅なべは、鉄・ホーローなどのなべに比べて、「7」の火力感が約10%弱くなります。  ●加熱時間を長めにし、様子を見ながら調理する。	18
右IHヒーター  「8」火力が弱い  火力が勝手に下がる	<ul> <li>●アルミなべやフライパンで、底の直径が15cm未満のもの・軽くてうすいもの・底が変形しているものは、使用中に少し動くことがあります。(数段階下がる場合があります)</li> <li>●揺すったり、ヒーターからずらした場合も火力が下がります。</li> <li>●経すったり、ヒーターからずらした場合も火力が下がります。</li> </ul>	9
	使用前にふく。 ・ヒーターの温度が異常に上がることを防ぐために頻繁に通電を	

ラジェントヒーター **火力が弱い**  ●ヒーターの温度が異常に上がることを防ぐために頻繁に通電を コントロールします。そのため、「強」(1,250W)に設定していても、 30~40%火力が弱くなります。 ※ラジエントヒーターの中に見える黒い棒が、温度を検知するセンサーです。

# 故障かな?

- ●故障ではありません。修理を依頼される前にご確認を。
- ■本体から音がする(冷却ファン)

こんなときは	原因の変化を	参照ページ	
音が大きくなったり 小さくなったりする			
電源スイッチを切ったあともファンの音がする	<ul><li>●本体内部の温度上昇を抑えるため、冷却ファンが作動しているためです。</li><li>温度が下がると、自動的に冷却ファンは止まります。</li></ul>		
扉の周囲から風が出る	<ul><li>●冷却ファンが作動すると、吸・排気パネル以外に、扉や本体操作部の周囲からも風が少し出ます。</li></ul>		
■その他			
ラジェントヒーターやグリルが ついたり消えたりする	●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。		
揚げ物の ●予熱時間が長過ぎる ●油温が低い	<ul> <li>トッププレートが熱いときに揚げ物をした。</li> <li>●何回か使って、茶褐色になったり濁った油を使った。</li> <li>●なべ底に揚げカスがたまっている。</li> <li>● 揚げカスをこまめに取る。</li> </ul>	22	
	●沸騰が約3分程度続いてからブザーが鳴るのは、異常ではありません。		
自動(オート)湯沸かし のブザーが ●沸騰しても鳴らない	次の場合はさらに沸騰が続きます。	16	
自動(オート)湯沸かし のブザーが ●沸騰する前に鳴る	<ul> <li>●2L以上水を入れた。</li> <li>●底が厚すぎるなべを使った。</li> <li>●途中でなべを動かしたり水を継ぎ足した。</li> <li>●ヒーター中央やなべ底が汚れている。</li> <li>● 1 ~2Lの水量にする。</li> <li>●厚み4mm未満のなべを使う</li> <li>●動かしたり水を継ぎ足さない</li> <li>● お手入れをする。</li> <li>※沸かし足りない場合は、</li> <li>・※沸かし足りない場合は、</li> <li>・※沸がりまで沸騰するまで沸かす</li> </ul>	16	
加熱中になべから音がする	●なべの種類によっては、「ブーン」や「ジー」 などの共振音がすることがあります。 (取っ手にわずかな振動を感じること) があります	_	
	●加熱中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります が異常ではありません。	_	
右Hヒーターで加熱すると 「カチッ」と音がする	●鉄のなべ・フライパンを使った場合、材質を検知して加熱方法を切り換えるときの音です。故障ではありません。		

# □&Д 自動(オート)炊飯

Q

自動(オート)炊飯 できるお米は?

白米・胚芽精米・無洗米・発芽玄米は炊飯できます。

- ■発芽玄米は白米と混ぜて炊飯する
  - ●お米の割合…白米2:発芽玄米13
  - ●水量の目安 米 水量 1カップ 240ml 2カップ 460ml 3カップ 650ml

発芽玄米とは…

浸水させて0.5mm程度発芽し かけた状態の玄米。発芽すること でGABA(ギャバ)と呼ばれる 「ガンマーアミノ酪酸」が増えます。 最近では、健康食品としても注目 されています。

お湯や

アルカリ水などで 炊飯できますか?



使わないでください。

しましょう。

- ●お湯…ごはんに芯が残ります。
- ●pH9以上のアルカリ水…ごはんがべちゃつきます。
- ●硬水…ごはんがかたくなり、黄色くなります。

水量を正確に量っても、洗米後によく水を

切らないと炊飯時の水量は多くなります。

ごはんが かたいのは?



炊く前にお米を浸していますか?

●通常は30分以上、冬場は1時間以上浸してください。

お米の銘柄・産地・ 季節などにより、 ごはんのかたさは 変わります。

お好みのかたさにした いときは、水量を増や したり減らしたりして 調節を。

※増減量は、水量の 10%までに。

ごはんが やわらかいのは?



炊飯後に、ふたをしたまま放っておくと、

湯気が露となって落ち、ご飯がべちゃつきます。

●お米をといだあとは、ザルに上げて充分に水切り

●ブザーが鳴ったら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃が しましょう。

ごはんが 焦げる・こびり付く のは?



炊き込みごはんや無洗米は、焦げやすくなります。

●残り10分でヒーターを切り、なべをヒーターから外して蒸らしてくだ さい。

(こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます)



炊飯に適さないなべを使うと、ごはんが焦げたり、

こびり付きやすくなります。(うす手のなべ・ホーローなべなど)

●必ず (写 GN-III) (写 I II) マーク付きで底径 18~20cm、深さ8cm以上、 底の厚さ2.5mm以上の多層なべをお使いください。

ごはんが炊けて いないのですが…



選びまちがえて、自動湯沸かしで炊くと、ごはんがうまく炊けません。

●炊飯するときは、● の点滅を確認して 🙌 を押してください。

炊飯中に停電すると、ごはんがうまく炊けません。

カップ数を まちがえて |・|・||を押して しまったのですが…



次の方法でやり直せます。

- ●5分以上たつと、自動では炊けません。 ⇒火力調節して炊いてください。 沸騰させる 蒸気が出たら火力を弱める

火力 | 4 | → 火力 | 1 | (約15分) → ヒーターを切って蒸らす(約10分)

ほぐすときになべの ふたが開かない…



火力 4~5 で少し加熱してください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

#### 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
  - ●修理は、「修理ご相談窓口」へ!
  - ●その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。
- ●保証書(別添付)
  - お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い求め先から受け取り、保存してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●補修用性能部品:弊社は、IHクッキングヒーターの 機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り 後6年間保有しております。

#### 修理を依頼されるとき

「次の表示が出たら…」「故障かな?」(© 32~36ページ)でご確認のあと、直らないときは電源スイッチとブレーカーを切り、お買い求め先へご連絡ください。

#### ご連絡いただきたい内容

①品名「IHクッキングヒーター」②品番③お買い上げ日④故障の状況(できるだけ具体的に)⑤ 表示が出たとき(故障)は、その表示内容

- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により 修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

●修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用です。

**部品代** 修理に使用した部品および補助材料代です。

□出張料 ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて( © 裏表紙)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

#### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

#### ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●電話をかけられますと、 まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話やPHS等の場合は、直接各地域の 「修理ご相談窓口」におかけください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

365日 ナショナル パナソニック お客様ご相談センター <sub>受付</sub>9時~20時

• 電話 プリー 00120-878-365

• FAX ອ/τνμ 0120-878-236

携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### 各地域の「修理ご相談窓口」

	北海道	道 地	1 区
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11
旭川	<b>否(011)894-1251</b> 旭川市2条通16丁目1166	函館	<b>☎ (0155)33-8477</b> 函館市西桔梗589番地241
,,,,,	<b>T</b> (0166)22-3011	шип	(函館流通卸センター内)  (図138)48-6631
	東北	地	× (0130)40-0031
青森	青森市第二問屋町3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18
月林	<b>雷</b> (017)739-9712	占纵	<b>T</b> (022)387-1117
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 <b>☎ (050)5519-6348</b>	山形	山形市平清水1丁目1-75 <b>☎ (023)641-8100</b>
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島	福島県安達郡本宮町字南/内65
	<b>T</b> (019)639-5120		<b>2</b> (0243)34-1301
	— -r -	園 地	2 区
栃木	宇都宮市御幸町194-20 <b>☎ (028)689-2555</b>	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 <b>(03)5477-9780</b>
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13
++1-12	<b>3</b> (027)254-2075		<b>8</b> (055)222-5171
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 <b>☎ (029)864-8756</b>	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	新潟市東明1丁目8-14
千葉	☎(048)728-8960 千葉市中央区星久喜町172		<b>1</b> (025)286-0171
1 3	<b>1</b> (043)208-6034		
	中部	地	区
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
富山	<b>否 (076)294-2683</b> 富山市寺島 1298	岐阜	<b>☎</b> (052)819-0225 岐阜県本巣郡北方町
	<b>25</b> (076)432-8705		岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30
福井	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	高山	<b>吞 (058)323-6010</b> 高山市花岡町3丁目82
長野	松本市大字笹賀7600-7		图(0577)33-0613
静岡	☎ (0263)86-9209 静岡市駿河区西島765	三重	久居市森町字北谷1920-3 <b>☎ (059)255-1380</b>
門門	<b>雷</b> (054)287 9000		

※ 京山市勝部6丁目2-1		世 戦	<u> </u>	
京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4	滋賀		奈良	
大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7	京都		和歌山	和歌山市中島499-1
中国 地区	大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6
鳥取   鳥取市安長295-1   第(0857)26-9695   米子市米原4丁目2-33   第(0859)34-2129   岡山市田中138-110   第(0859)34-2129   四山市田中138-110   第(0852)23-1128   出雲市渡橋町416   第(0853)21-3133   第(082)295-5011   山口県吉敷郡小郡町下郷220-1   第(087)868-6388   徳島市沖浜2丁目36   第(088)834-3142   松江市田中12-16   第(088)624-0253   第(088)971-3644   第(092)593-9036   佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044   第(0952)26-9151   長崎市東町1949-1   第(0952)26-9151   長崎市東町1949-1   第(095)830-1658   大分市萩原4丁目8-35   第(097)556-3815   宮崎市本郷北方字草葉2099-2   第(0985)63-1213   東島市本郷北方字草葉2099-2   第(0997)53-5101   上田田町20-16   第(0997)53-5101   第本   第本   第本   第本   第本   第本   第本   第		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	抽	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	自田7			_
18	一一一一一一	<b>1</b> (0857)26-9695	ЖШ	<b>25</b> (0855)22-6629
松江 松江市平成町182番地14	米子		岡山	
田雲市渡橋町416 (10853)21-3133    四	#/\:T	松T市平成町182番地14	広阜	
図   図   図   図   図   図   図   図   図   図	TAL		四田	<b>3</b> (082)295-5011
図   図   図   図   図   図   図   図   図   図	出雲		山口	山口県吉敷郡小郡町下郷
西川 高松市勅使町152-2		<b>25</b> (0853)21-3133		<b>3</b> (083)973-2720
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		四 国	地	_
<ul> <li>徳島 徳島市沖浜2丁目36</li></ul>	香川		高知	
	生白		222 Avr	
九   州   地   区   福岡   春日市春日公園3丁目48   12-3   12-3   13-44   13-45	偲島		変쎯	
(92)593-9036 佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 (大) (1952)26-9151 長崎市東町1949-1 (195)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 (197)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 (1985)63-1213		九州	地	区
<ul> <li>佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151</li> <li>長崎 ☎ (0952)26-9151</li> <li>長崎市東町1949-1</li> <li>☎ (095)830-1658</li> <li>大分市萩原4丁目8-35</li> <li>☎ (097)556-3815</li> <li>宮崎市本郷北方字草葉2099-2</li> <li>☎ (0985)63-1213</li> <li>本渡 (0987)53-5101</li> </ul>	福岡		熊本	熊本市健軍本町12-3
(952)26-9151 長崎市東町1949-1 (995)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 (997)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 (1985)63-1213	佐智		于 世	
☆ (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 ☆ (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☆ (0985)63-1213 沖縄地区	四貝		ハチ	
大分 大分市萩原4丁目8-35				
名 (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 オ (0985)63-1213 沖縄地区	長崎		鹿児島	
☎ (0985)63-1213 沖 縄 地 区	- 4: 5	<b>23</b> (095)830-1658		<b>25</b> (099)250-5657
沖 縄 地 区	- 4: 5	☎(095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815		<b>☎ (099)250-5657</b> 名瀬市長浜町10-1
	大分	☎(095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉2099-2		<b>☎ (099)250-5657</b> 名瀬市長浜町10-1
	大分	☎(095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	大島	☎(099)250-5657 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
<b>沖縄</b> 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207	大分宮崎	☎(095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	大島	☎(099)250-5657 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101

# 仕様

						トッププレート幅 60cmタイプ	トッププレート幅 75cmタイプ	
電源						単相200V(50-60 Hz 共用)		
消	費	費電力				5,800 W / 4,800 W(切換式)		
大	き	;	さ	(約	)	幅599 mm×奥行577 mm×高さ230 mm 幅749 mm×奥行577 mm×高さ23		
		大き	さ (	( 約	)	幅240 mm×奥行310 mm		
グ 焼	リール き 網		一まて	で で 高 で 約	<u>+</u> )	65 mm		
質 量 (約)			)	25.1 kg	26.2 kg			

	左IHヒーター	右IHヒーター	ラジエントヒーター	グリル
消費電力	3,000 W <sup>*</sup>	2,500 W <sup>※</sup> (アルミ·銅の加熱時) 2,200 W	1,250 W	1,850 W
火力調節(約)			3段階調節 340 W相当~1,250 W	手動:3段階調節 1,050 W相当~1,600 W相当
揚げ物温度調節 (約)	7段階調節 140~200℃	7段階調節 140~200 ℃		
自動調理	湯沸かし 炊 飯			生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き
調理タイマー	1分~9時間30分	1分~9時間30分	1分~30分	1分~30分

- ※左·右IHヒーターの消費電力は、鉄ホーローなべを使った場合です。
- ●待機電力…ゼロ(電源スイッチが「切」の状態)
  - ■グリル・ラジエントヒーターと右IHヒーター (7~8) を使うときや 左・右IHヒーターと、グリルまたはラジエントヒーターを同時に使うときは

総消費電力量を超えないようにするため、左·右IHヒーターの火力を自動的に制御します。

→火力表示は変わらず火力を制御したり、自動的に設定火力を下げることがあります。 (この場合、ボタンを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

#### ■総消費電力の切り換えについて

本製品は、電気容量に合わせて総消費電力を5,800 W (工場出荷時設定) と4,800 Wの2段階に切り換えることができます。

※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。

### 長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状は ありませんか

- トッププレートにひび割れ などが発生した。
- ●冷却ファンが回らなく なった。



このような症状のときは、 事故防止のため、電源スイッチ を切り、必ずお買い求め先に 点検をご相談ください。

便利メモおぼえのため	お買い上げ日	年	月	B	お買い求め先
記入されると便利です。	品番				<b>8</b> ( ) –

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や 修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理 業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談され た窓口にご連絡ください。

※心臓用ペースメーカーをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

#### 松下電器産業株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号